PROGRAMĖLĖS GREE+ IR UNIVERSAL WIFI ĮDIEGIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Dėkojame, kad pasirinkote su Wi-Fi suderinamą Gree sistemą.

Valdyti komfortą dar niekada nebuvo taip paprasta – tai leidžia itin pažangios Wi-Fi valdymo funkcijos, integruotos į jūsų Gree sistemą. Su intuityvia ir lengvai naudojama išmaniojo telefono programėle GREE+ galite valdyti savo Gree šilumos siurblį ir oro kondicionierių – viską iš savo telefono.

Galite būti tikri dėl savo pasirinkimo, nes Universal WIFI sistema ir programėlė GREE+ sukurtos su tuo pačiu meistriškumu ir inžinerinėmis žiniomis, kaip ir milijonai kitų visame pasaulyje įrengtų Gree gaminių. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį naudojimo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Turinys

Valdymas išmaniuoju telefonu. 2-5

Paleidimas ir naudojimas. 6-9

Specialiųjų funkcijų grupė. 10-29

Gedimų šalinimas. 30

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALDYMAS IŠMANIUOJU TELEFONU

Valdykite komfortą – savo išmaniuoju telefonu!

Didžiausiam patogumui tam tikruose Gree šilumos siurblių ir oro kondicionierių modeliuose integruota išmanioji Wi-Fi funkcija ir išmaniojo telefono programėlė GREE+. Tai leidžia valdyti įrenginį telefonu visur, kur yra Wi-Fi tinklas. Programėlė GREE+ suderinama su įrenginiais, kuriuose veikia standartinė Android arba iOS sistema.

Programėlė „GREE+“ gali prijungti neribotą skaičių Gree gaminių, turinčių Wi-Fi funkciją.

Išmaniojo telefono operacinės sistemos reikalavimai:

iOS sistema – iOS 7.0 ar naujesnė versija.
Android sistema – Android 4.0 ar naujesnė versija.

Programėlės GREE+ įdiegimas telefone.

1 ŽINGSNIS.

PASIRINKITE IR ATSISIŲSKITE PROGRAMĖLĘ GREE+.

Nuskenuokite dešinėje esantį QR kodą – atsivers programėlės GREE+ pasirinkimo puslapis. Šiame puslapyje pasirinkite Apple Store (iOS) arba Google Play Store (Android operacinės sistemos), kad atsisiųstumėte programėlę GREE+ į savo telefoną.

Atsisiųskite GREE+



Operacinės sistemos pasirinkimo puslapis

2 ŽINGSNIS.

ĮDIEKITE PROGRAMĖLĘ SAVO TELEFONE.

Atsisiųskite programėlę GREE+ tiesiai į savo telefoną iš Apple Store arba Google Play Store. Sėkmingai atsisiuntę programėlę GREE+ į telefoną, uždarykite programėlę Apple Store arba Google Play Store.



Apple Store



Google Play Store

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALDYMAS IŠMANIUOJU TELEFONU

Gree įrenginio registravimas Gree Universal WIFI sistemoje.

1 ŽINGSNIS.

ĮJUNKITE ĮRENGINIO WI-FI SĄSAJĄ.

Pultelis su mygtuku „WIFI“: įjunkite Gree sistemą. Paspauskite ir 10 s palaikykite mygtuką „WIFI“, kol įrenginys antrą kartą supypsės ir ekrane atsiras Wi-Fi piktograma .
Norėdami išjungti Wi-Fi režimą, pakartokite šią procedūrą.



Pultelis su mygtuku „WIFI“

Pultelis be mygtuko „WIFI“: paspauskite ir 10 s kartu palaikykite mygtukus „Mode“ ir „Turbo“, kol įrenginys antrą kartą supypsės ir ekrane atsiras Wi-Fi piktograma .
Norėdami išjungti Wi-Fi režimą, pakartokite šią procedūrą.



Pultelis be mygtuko „WIFI“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALDYMAS IŠMANIUOJU TELEFONU

2 ŽINGSNIS.

PALEISKITE PROGRAMĖLĘ GREE+ SAVO IŠMANIAJAME TELEFONE.

Telefone suraskite programėlės GREE+ piktogramą. Palieskite ją, kad paleistumėte programėlę.

3 ŽINGSNIS.

UŽSIREGISTRUOKITE GREE UNIVERSAL WIFI SISTEMOJE.

Bus parodytas programėlės GREE+ prisijungimo ekranas.

Pirmą kartą naudodamiesi pasirinkite mygtuką „Sign Up“, kad susikurtumėte paskyrą ir užregistruotumėte savo Gree įrenginį Gree Universal WIFI sistemoje.

Ekrane „Sign Up“ turite:

- *-sukurti naudotojo vardą*
- *-įvesti savo el. pašto adresą*
- *-sukurti slaptažodį*
- *-pasirinkti regioną (pvz., North America)*

Tada palieskite mygtuką „Sign Up“.



Prisijungimo ekranas



Pirmosios registracijos ekranas

Ateičiai *užsirašykite naudotojo vardą, el. pašto adresą ir slaptažodį, kuriuos naudojote kurdami paskyrą.*

Naudotojo vardas: _____

El. pašto adresas: _____

Slaptažodis: _____

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

VALDYMAS IŠMANIUOJU TELEFONU

4 ŽINGSNIS.
PRIDĖKITE SAVO WI-FI TINKLĄ PROGRAMĖLĖJE GREE+.

Tai vietinis Wi-Fi tinklas, prie kurio bus prijungtas Gree įrenginys ir per kurį jis palaikys ryšį. Ekrane „My Home“ palieskite mygtuką „+“, kad pridėtumėte savo Wi-Fi tinklą. Pasirinkite savo namų arba biuro Wi-Fi tinklą ir įveskite Wi-Fi tinklo slaptažodį. Jei norite, kad GREE+ įsimintų tinklo slaptažodį, pažymėkite langelį (neprivaloma). Palieskite mygtuką „Search for Device“.






Wi-Fi tinklo ekranas

5 ŽINGSNIS.
PRIDĖKITE SAVO GREE ĮRENGINĮ PROGRAMĖLĖJE GREE+.

GREE+ ieškos Gree įrenginių jūsų Wi-Fi tinkle.

Radus Gree įrenginį, jis bus automatiškai užregistruotas Gree Universal WIFI sistemoje. GREE+ parodys jūsų Gree įrenginio pavadinimą (pvz., AC5bcf).



Registracijos patvirtinimo ekranas

6 ŽINGSNIS.
GRĮŽIMAS Į EKRANĄ „MY HOME“.

Palieskite mygtuką „<“ (atgal), kad grįžtumėte į ekraną „My Home“. Jūsų Gree įrenginys bus rodomas ekrane „My Home“.

Gree įrenginį įjunkite ir išjunkite paliesdami ⏻ *apskritą mygtuką.*


Norėdami matyti visą ekraną, palieskite Gree įrenginio langelį.



„My Home“ ekranas (įrenginys išjungtas)



„My Home“ ekranas (įrenginys įjungtas)



Visas ekranas (įrenginys įjungtas)

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

Pritaikykite programėlę GREE+ savo išmaniajame telefone.





Nustatymų ekranas

1 ŽINGSNIS.


NUSTATYMAI

Palieskite ikoną „Settings“, kad atidarytumėte nustatymų ekraną. Nustatymų ekrane galite pakeisti Gree įrenginio pavadinimą, užrakinti įrenginį ir patikrinti programinės įrangos (Firmware) versiją.

2 ŽINGSNIS.

PRITAIKYMAS

Suteikite Gree įrenginiui savo pavadinimą, kad jį būtų lengva ir greita atpažinti (pvz., „Svetainė“, „Kabinetas“, „Miegamasis“). Norėdami pakeisti įrenginio pavadinimą, palieskite esamą pavadinimą ir įveskite naują.



Pagrindinis ekranas

3 ŽINGSNIS.

ĮJUNKITE / IŠJUNKITE PRIVATUMO UŽRAKTO REŽIMĄ.

Privatumo užrakto režimas apsaugo nuo neteisėtos prieigos prie įrenginio valdymo ir neleidžia neįgaliotiems naudotojams keisti sistemos nustatymų. Užraktą įjunkite arba išjunkite slinkdami jungiklį „Device Lock“ į dešinę (užrakinti) arba į kairę (atrakinti).

4 ŽINGSNIS.

GRĮŽIMAS Į VISĄ EKRANĄ.

Palieskite mygtuką „Save“.

5 ŽINGSNIS.

GRĮŽIMAS Į EKRANĄ „MY HOME“.

Palieskite mygtuką „<“, kad grįžtumėte į šį ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

Pridėkite iki keturių Gree įrenginių į programėlę GREE+ išmaniajame telefone.

Kiekvienam naujam įrenginiui pakartokite ankstesnio skyriaus „Gree įrenginio registravimas Gree Universal WIFI sistemoje“ veiksmus.



Vieno įrenginio ekranas




Kelių įrenginių ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

VEIKIMO REŽIMAS


Slinkdami režimo piktogramą išmaniojo telefono ekrane į dešinę arba į kairę, pasirinkite „Auto“, „Cool“, „Dry“, „Fan“ arba „Heat“ režimą. Režimai rodomi tokia tvarka:



Išsamų šių režimų veikimo aprašymą rasite pultelio instrukcijoje.




Šildymo režimas



Šaldymo režimas

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

Patalpos temperatūrą galima nustatyti nuo 61 °F iki 86 °F, slenkant temperatūros piktogramą išmaniojo telefono ekrane į dešinę arba į kairę.




Temperatūros nustatymas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS

FARENHEITO °F / CELSIJAUS °C EKRANAS


Iš pradžių programėlė GREE+ temperatūrą rodo °F. Norėdami perjungti į °C, išmaniojo telefono ekrane palieskite piktogramą °F. Norėdami vėl perjungti į °F, pakartokite šią procedūrą.




Farenheito °F / Celsijaus °C ekranas

VENTILIATORIAUS GREIČIAI

Ventiliatoriaus greitį galima keisti slenkant ventiliatoriaus piktogramą išmaniojo telefono ekrane į dešinę arba į kairę. Greičiai rodomi tokia tvarka:



Išsamų veikimo aprašymą rasite pultelio instrukcijoje.



Ventiliatoriaus greičio ekranai

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ ATIDARYMAS

Programėlėje GREE+ yra daug specialiųjų funkcijų, kurios didina komfortą, taupo laiką ir mažina energijos sąnaudas. Specialiųjų funkcijų langą atidarysite palietę šią ⊞ piktogramą („Function“).



Specialiosios funkcijos

VĖDINIMAS

Jūsų sistemoje šios funkcijos nėra.



Vėdinimo režimas

X-FAN REŽIMAS

Darbui drėgnose vietovėse įrenginys turi šilumokaičio sausinimo (DRY COIL) funkciją, vadinamą X-Fan. Ši funkcija leidžia vidinio bloko ventiliatoriui veikti iš anksto nustatytą laiką po įrenginio išjungimo (šaldymo arba sausinimo režimu), kad nuo šilumokaičio būtų pašalinta likusi drėgmė.
Norėdami ją įjungti, palieskite mygtuką „Function“ ⊞, o tada mygtuką „X-Fan“ ✣. Norėdami išjungti, palieskite dar kartą.



X-Fan režimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

HEALTH REŽIMAS

Jūsų sistemoje šios funkcijos nėra.



Health režimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

ĮRENGINIO EKRANO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Vidinio bloko ekraną įjungsite palietę „Function“ ⊞ mygtuką, o tada mygtuką „Light“ ☼. Norėdami jį vėl išjungti, palieskite dar kartą.



Įrenginio ekranas išjungtas



Įrenginio ekranas įjungtas



Įrenginio ekrano valdymas

ENERGIJOS TAUPYMO REŽIMAS

Energijos taupymo režimu automatiškai parenkami optimalūs kompresoriaus ir ventiliatoriaus greičiai, kad šaldymo arba šildymo režimu būtų taupoma energija. Kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytąją, kompresorius ir ventiliatorius automatiškai sulėtėja. Šį režimą įjunkite ir išjunkite paeiliui paliesdami mygtukus „Function“ ⊞ ir „SE“ $.



Energijos taupymo režimas

APSAUGA NUO UŽŠALIMO (46 °F ŠILDYMAS)

Apsaugos nuo užšalimo (atostogų) režimas automatiškai palaiko aukštesnę nei 46 °F patalpos temperatūrą. Norėdami jį įjungti arba išjungti, palieskite „Function“ ⊞, o tada šildymo „46°F“ 46° mygtuką. Apsaugos nuo užšalimo režimą galima įjungti tik šildymo režimu.



Apsaugos nuo užšalimo režimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

VERTIKALUS MENTELIŲ JUDĖJIMAS

Mentelių judėjimą aukštyn–žemyn įjunkite ir išjunkite palietę „Function“ mygtuką, o tada „Vertical Swing Louver“ mygtuką.

Norėdami pakeisti oro srauto kryptį, palieskite po piktograma esantį mygtuką „Up & Down“ – atsivers ekranas „Swing Louver Setting“. Tada palieskite norimą vertikalią oro srauto kryptį.

> ***PASTABA:*** *Slinkdami per ekrano piktogramas, galite pasirinkti kelias oro kryptis.*



Vertikalus mentelių judėjimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

HORIZONTALUS MENTELIŲ JUDĖJIMAS

Mentelių judėjimą kairėn–dešinėn įjunkite ir išjunkite paliesdami mygtuką „Function“ , tada mygtuką „Horizontal Swing Louver“ .

Norėdami pakeisti oro srauto kryptį, palieskite po piktograma esantį mygtuką „Left & Right“ – atsivers ekranas „Swing Louver Setting“. Tada palieskite norimą horizontalią oro srauto kryptį.

> ***PASTABA:*** *Slinkdami per ekrano piktogramas, galite pasirinkti kelias oro kryptis.*



Horizontalus mentelių judėjimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

MIEGO REŽIMAS

Miego režimas automatiškai reguliuoja patalpos temperatūrą, kol miegate. Dėl natūralaus miego poveikio organizmui šis nedidelis temperatūros pokytis neturės įtakos jūsų komfortui, tačiau sumažins energijos sąnaudas ir sąskaitas už elektrą. Daugiau informacijos rasite pultelio instrukcijos skyriuje apie miego režimus. Miego režimą įjunkite ir išjunkite paliesdami mygtuką „Function“ ⊞, o tada mygtuką „Sleep“ .



Miego režimas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

MIEGO REŽIMO NUSTATYMAI

Priklausomai nuo modelio, Gree įrenginyje yra 1–4 skirtingos miego režimo funkcijos. Miego režimą pasirinksite, palietę užrašą „Sleep“ po piktograma – atsivers miego nustatymų ekranas.



Miego nustatymų ekrane galite pasirinkti norimą miego funkciją. Paliesdami ekrano apačioje esančius mygtukus galite pasirinkti miego funkcijas „Expert“, „Nap“, „Tradition“ arba „DIY“.




Miego nustatymų ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

MIEGO REŽIMAS „EXPERT“



Miego režimo „Expert“ ekranas

MIEGO REŽIMAS „NAP“




Miego režimo „Nap“ ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

MIEGO REŽIMAS „TRADITION“



Miego režimo „Tradition“ ekranas

MIEGO REŽIMAS „DIY“



Miego režimo „DIY“ ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos


SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

LAIKMAČIO REŽIMAS

Laikmačio režimas pasirinktą dieną ir laiku automatiškai įjungia arba išjungia įrenginį – taip taupoma energija ir mažėja sąskaitos už elektrą.



Laikmatį užprogramuokite palietę „Function“ ⊞ , o po to – mygtuką „Timer“ ⏲ . Atsivers programų sąrašas („Preset List“). Pirmą kartą naudojant laikmatį, sąrašas bus tuščias, vėliau jame greitai matysite dienos laikmačio programą. Programą sukursite palietę pliuso ženklo mygtuką + ekrano apačioje – atsivers programos pridėjimo („Add Preset“) ekranas.



Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Programos pridėjimo ekrane galima nustatyti, kad įrenginys įsijungtų ir išsijungtų konkrečiomis savaitės dienomis ir konkrečiu paros laiku.




Savaitės dienas, kuriomis įrenginys įsijungs arba išsijungs, pasirinkite paliesdami mygtukus ekrano apačioje.




Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Paros laiką, kada įrenginys įsijungs arba išsijungs, pasirinkite slinkdami valandų ir minučių skales aukštyn ir žemyn.



Kad įrenginys užprogramuotu laiku įsijungtų, palieskite mygtuką „ON“, o kad išsijungtų – mygtuką „OFF“.




Tada palieskite mygtuką „Save“ – programa bus išsaugota ir grįšite į programų sąrašo ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Programų sąraše bus rodoma nauja programa. Pasirinktinai slankiuoju mygtuku ON/OFF galite programą suaktyvinti arba išjungti.



Palieskite mygtuką „+“, jei norite pridėti dar vieną programos laikotarpį, arba palieskite mygtuką „<“ (atgal), kad grįžtumėte į visą ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

DRĖKINIMO REŽIMAS

Drėkinimo režimas automatiškai reguliuoja patalpos oro drėgmę. Jį įjunkite ir išjunkite palietę mygtuką „Function“ ⊞, o tada – mygtuką „Humidify“ .



Drėkinimo režimo ekranas

DRĖKINIMO REŽIMO NUSTATYMAS

Drėgmės lygį nustatote palietę užrašą „Humidify“ po piktograma – atsivers drėkinimo nustatymų ekranas. Drėkinimo nustatymų ekrane galite pasirinkti drėkinimo funkciją. Paliesdami ekrano apačioje esančius mygtukus galite pasirinkti išmaniojo („Intelligent humidifying“), nuolatinio („Continuous humidifying“) arba rankinio („Manual humidifying“) drėkinimo funkciją.



Drėkinimo nustatymų ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

IŠMANUSIS DRĖKINIMAS




Išmaniojo drėkinimo režimo ekranas

NUOLATINIS DRĖKINIMAS



Nuolatinio drėkinimo režimo ekranas

RANKINIS DRĖKINIMAS



Rankinio drėkinimo režimo ekranas

Palieskite mygtuką „<“ (atgal), kad grįžtumėte į visą ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

VIDINIO BLOKO TRIUKŠMO REŽIMAS

Vidinio bloko triukšmo režimas automatiškai reguliuoja įrenginio triukšmą patalpoje. Jį įjunkite ir išjunkite paliesdami „Function“ , tada – mygtuką „Indoor Noise“ .



Vidinio bloko triukšmo režimo ekranas

VIDINIO BLOKO TRIUKŠMO REŽIMO NUSTATYMAS

Vidinio bloko triukšmo lygį nustatysite palietę „Indoor Noise“ po piktograma – atsivers vidinio bloko triukšmo nustatymų ekranas.



Vidinio bloko triukšmo nustatymų ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Vidinio bloko triukšmo nustatymų ekrane funkciją „Indoor Noise“ galite įjungti ir išjungti slinkdami mygtuką ON/OFF į dešinę arba į kairę. Kai funkcija „Indoor Noise“ įjungta, triukšmo lygį galite nustatyti slinkdami triukšmo lygio skalę iki norimo lygio.



Vidinio bloko triukšmo nustatymų ekranas

Palieskite mygtuką „<“ (atgal), kad grįžtumėte į visą ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

ZONINIS ORO SRAUTAS

Zoninio oro srauto režimas leidžia pritaikyti įrenginio oro srautą patalpoje didesniam bendram komfortui. Jį įjungsite ir išjungsite palietę mygtuką „Function“ , tada – mygtuką „Area Fan“ .



Zoninio oro srauto režimo ekranas

ZONINIO ORO SRAUTO NUSTATYMAS

Oro srautą patalpoje pritaikysite palietę užrašą „Area Fan“ po piktograma – atsivers zoninio oro srauto nustatymų ekranas.



Zoninio oro srauto nustatymų ekranas

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

Pirmiausia įjunkite zoninį oro srautą – paslinkite mygtuką „Area Fan“ į dešinę; ekrane atsiras žmogaus piktograma.



Tada nustatykite oro srautą: žmogaus piktogramą paslinkite į apytikslę pagrindinę buvimo zoną patalpoje. Po to įrenginį paslinkite į dešinę arba į kairę – į apytikslę jo montavimo vietą ant sienos. Taip įrenginio oro srautas bus nukreiptas į konkrečią patalpos zoną.



Kad įrenginio oro srautas nebūtų nukreiptas tiesiai į pagrindinę buvimo zoną patalpoje, paslinkite mygtuką „No BLOW Person“ į dešinę. Taip oro srautas bus nukreiptas aplink šią zoną.

Palieskite mygtuką „<“ (atgal), kad grįžtumėte į visą ekraną.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

SPECIALIŲJŲ FUNKCIJŲ GRUPĖ

FUNKCIJA „PURITY“

Jūsų sistemoje šios funkcijos nėra.



Režimas „Purity“

FUNKCIJA „SAVE GUIDE“

Jūsų sistemoje šios funkcijos nėra.



Režimas „Save Guide“

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PAGALBA IR ATNAUJINIMAI

Nuskaitykite QR kodą – rasite pagalbą („Help“) ir GREE+ programėlės atnaujinimus.

Nuskaitykite pagalbai gauti

DAŽNOS TINKLO NUSTATYMO PROBLEMOS

Jei nepavyksta valdyti per Wi-Fi, paeiliui patikrinkite:

- *Įsitikinkite, kad lauko ir vidiniam blokams tiekiamas elektros maitinimas.*
- *Įsitikinkite, kad Wi-Fi funkcija įjungta kaip įprasta*

KAIP IŠ NAUJO NUSTATYTI WI-FI MODULĮ

Jei pultelyje yra mygtukas „WIFI“, spauskite jį, kol įrenginys supypsės. Wi-Fi modulis sėkmingai nustatytas iš naujo.

Jei pultelyje mygtuko WIFI nėra, vienu metu paspauskite mygtukus „MODE“ ir „TURBO“. Kai įrenginys supypsės, Wi-Fi modulis sėkmingai nustatytas iš naujo.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Daugiau informacijos rasite GreeComfort.com.

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir be jokių įsipareigojimų nutraukti arba keisti specifikacijas ar konstrukciją. Apple, Android, Google Play ir visi kiti čia minimi prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams. ©2017. Visos teisės saugomos. Kat. Nr. GREE_WIFI APP_INSTALL & OPER_053119

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos