Anglų
Serbų
Kroatų
Slovėnų
Makedonų
Albanų

Greitosios pradžios vadovas

Atlikite šiuos keturis paprastus veiksmus ir paruoškite prietaisą naudoti

1. Sumontuokite prietaisą ir jį įjunkite.

ConnectLife

2. Išmaniajame telefone atidarykite „Android Play Store“ arba „iOS App Store“, paieškos laukelyje įveskite „ConnectLife“ ir raskite naujausią versiją. Atsisiųskite ir įdiekite ją.

3. Vykdydami Wi-Fi nurodymus, susiekite programėlę su prietaisu.

4. Valdykite prietaisą ir mėgaukitės visiška jo kontrole.

QR kodas „Android“

QR kodas „iOS“

FCC pareiškimas

Ši įranga išbandyta ir pripažinta atitinkančia B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl, jei sumontuota ir naudojama ne pagal nurodymus, gali sukelti žalinguosius radijo ryšio trukdžius. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trukdžių neatsiras.

Jei ši įranga sukelia žalinguosius radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžius (tai galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie kitos grandinės lizdo nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Pasitarkite su pardavėju arba patyrusiu radijo / televizijos technikos specialistu.

Pareiškimas dėl spinduliuotės poveikio

Ši įranga atitinka FCC nustatytas spinduliuotės poveikio ribas nekontroliuojamai aplinkai, taip pat FCC radijo dažnių taisyklių 15 dalį.

Šią įrangą reikia montuoti ir naudoti taip, kad atstumas tarp spinduolio ir jūsų kūno būtų ne mažesnis kaip 20 cm. Šio siųstuvo negalima statyti šalia kitos antenos ar siųstuvo arba naudoti kartu su jais.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

DĖMESIO:
Siekiant atitikti B klasės skaitmeniniam įrenginiui pagal FCC taisyklių 15 dalį taikomas ribas, šis įrenginys atitinka B klasės ribas. Visi išoriniai įrenginiai turi būti ekranuoti ir įžeminti. Naudojant nesertifikuotus išorinius įrenginius arba neekranuotus kabelius, gali atsirasti radijo ar signalo priėmimo trukdžių.

PAKEITIMAI:
Siekiant nuolat užtikrinti atitiktį: bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, aiškiai nepatvirtinti leidimo turėtojo, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šį įrenginį.

Ženklinimo pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Jo naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
1. Šis įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių, ir
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

IC pareiškimas

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos (Industry Canada) licencijavimo išimtį turinčius RSS standartus. Jo naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis įrenginys negali sukelti trukdžių, ir
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos

Pareiškimas dėl spinduliuotės poveikio

Ši įranga atitinka Kanadoje nustatytas spinduliuotės poveikio ribas nekontroliuojamai aplinkai. Šio siųstuvo negalima statyti šalia kitos antenos ar siųstuvo arba naudoti kartu su jais.

PASTABA:

Kad būtų laikomasi FCC išorinio ženklinimo reikalavimų, ant galutinio gaminio išorės turi būti pateiktas šis tekstas: “Contains Transmitter module FCC ID: 2AGCCAEH-W0G2/ 2AGCCAEH-W4G2/ 2AGCCAEH-W03H1/ 2AGCCAEH-W41H1".

Kad būtų laikomasi IESD išorinio ženklinimo reikalavimų, ant galutinio gaminio išorės turi būti pateiktas šis tekstas: “Contains Transmitter module IC: 20778-AEHW0G2/ 20778-AEHW4G2/ 20778-AEHW03H1/ 20778-AEHW41H1".

Išversta komfo.lt iš anglų kalbos