TCL

Išmanaus valdiklio WIFI

paleidimo vadovas

„TCL Home“

TURINYS

1 Išmaniojo telefono aplinka ir „Wi-Fi“ modulis
2 Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę
3 Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę (iOS)
4 Prisijunkite prie savo „TCL“ paskyros
5 Pridėkite oro kondicionierių
7 Valdykite savo oro kondicionierių
14 Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Google Home“
15 Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Alexa“
16 Pranešimas



Išmaniojo telefono aplinka ir „Wi-Fi“ modulis

1. 1. Minimalūs reikalavimai išmaniajam telefonui:

   5.0 ar naujesnės versijos „Android“

   11.0 ar naujesnės versijos „iOS“

2. „Wi-Fi“ modulio belaidžio tinklo reikalavimai

Standartas / Funkcijos	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Veikimo dažnis	2400 - 2483.5MHz ISM diapazonas	2400 - 2483.5MHz ISM diapazonas	2400 - 2483.5MHz ISM diapazonas
Moduliacija	DQPSK,DBPSK, CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM su OFDM	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM su OFDM
Kanalų skaičius	13 kanalų visame pasaulyje	13 kanalų visame pasaulyje	13 kanalų visame pasaulyje
Duomenų sparta	Daugiausia 11Mbps	Daugiausia 54Mbps	Daugiausia 54Mbps
Jautrumas	-76dBm prie 11Mbps	-65dBm prie 54Mbps	-64dBm prie MCS7 (2.4GHz diapazonas / HT20)
Išėjimo galia	16±2dBm prie 11Mbps	14±2dBm prie 54Mbps	13±2dBm prie MCS7 (2.4GHz diapazonas/HT20)
Saugumas	Standartas: WEP/WEPA/WPA2 Šifravimo algoritmas: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

Pastaba: „TCL Home“ programėlė būtų atnaujinta be išankstinio įspėjimo. Tai greito paleidimo vadovas programėlei atsisiųsti, susipažinti su įstatymais ir bendromis funkcijomis.

Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę

1 žingsnis: Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą.

2 žingsnis: Spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“, kad patektumėte į „APP Store“ ir tęstumėte atsisiuntimą.

3 žingsnis: Norėdami įdiegti programėlę, spustelėkite mygtuką „Sutikti“.

4 žingsnis: Baigę programėlės įdiegimą, paspauskite mygtuką „atidaryti“, kad atidarytumėte programėlę.

Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę (Android)

„Android“ išmaniųjų telefonų įdiegimo būdas


1 žingsnis: Bakstelėkite „Play Store“ piktogramą telefone.

2 žingsnis: Paieškos langelyje įveskite „TCL Home“, kad rastumėte programėlę.

3 žingsnis: Spustelėkite mygtuką „Įdiegti“.

4 žingsnis: Kelis kartus paspauskite mygtuką „priimti“, kad įdiegtumėte programėlę.

5 žingsnis: Baigdami programėlės nustatymus, atidarykite programėlę paspausdami mygtuką „atidaryti“.



Atsisiųskite ir įdiekite „TCL Home“ programėlę (iOS)

iPhone (iOS operacinė sistema)

1 žingsnis: Bakstelėkite "App Store" piktogramą telefone.

2 žingsnis: Paieškos langelyje suraskite „TCL Home“ programėlę.

3 žingsnis: Spustelėkite mygtuką ir įdiekite programėlę.

4 žingsnis: Baigdami programėlės nustatymus, atidarykite programėlę paspausdami mygtuką „atidaryti“.


Programėlės sąranka

1 Telefono programėlių sąraše atidarykite „TCL Home“ programėlę.

2 Paspauskite mygtuką „Sutikti“, kad suteiktumėte leidimus programėlės funkcijoms.

(Jei pasirinksite „Atmesti“, kai kurios programėlės funkcijos bus ribotos arba jų nebus galima naudoti.

3 Perskaitykite privatumo pareiškimą ir spustelėkite „Sutinku“





Prisijunkite prie savo TCL paskyros


1 Jei jau turite TCL paskyrą, prisijunkite ir pasiekite programėlę.

2 Jei neturite TCL paskyros, įveskite registracijos informaciją, kaip nurodyta.

3 Paspauskite mygtuką „Prisiregistruoti“, perjunkite į prenumeratos sąsają. Įveskite el. pašto adresą arba telefono numerį.







4 Įveskite patvirtinimo kodą iš savo telefono ar el. pašto, pabaikite patvirtinimą.

5 Perskaitykite atsisakymą ir spustelėkite „Sutinku“

(Jei paspauskite „Išeiti“, iš karto išeisite iš programėlės)


6 Galite įvesti paskyros pavadinimą, modifikuoti TCL ID arba nepaisyti, registracija baigta.

Pridėkite oro kondicionierių


Įdiegę „TCL Home“ programėlę savo mobiliajame įrenginyje, pirmiausia turite pridėti oro kondicionierių, tada naudokite „TCL Home“ programėlę oro kondicionieriams valdyti. Vadovaukitės toliau pateiktu vadovu:

Pastaba: Prieš pridėdami įrenginį įsitikinkite, kad jūsų kambarys yra „Wi-Fi“ signalo zonoje arba aktyvioje srityje (tik 2,4 GHz tinkle), įjunkite savo telefono „Bluetooth“ funkciją.

1. Spustelėkite mygtuką „Pridėti įrenginį“




2. Pasirinkite norimą pridėti oro kondicionierių



3. Paleiskite oro kondicionierių, per 8 sekundes 6 kartus paspauskite DISPLAY arba ECO mygtuką ant oro kondicionieriaus nuotolinio valdymo pulto, tada du kartus išgirsite garsinį signalą, ekrane rodoma „CF“.




4. Įveskite „Wi-Fi“ slaptažodį (namų maršrutizatorius arba mobiliojo interneto prieigos taškas).





5. „TCL Home“ programinė įranga automatiškai prijungs įrenginį

6. Įrenginys sėkmingai pridėtas.




Pridėkite oro kondicionierių





Valdykite savo oro kondicionierių

1. Norėdami patekti į programėlės valdymo panelę, spustelėkite oro kondicionieriaus pavadinimą. Spustelėkite mygtuką ĮJUNGTI / IŠJUNGTI, kad sureguliuotumėte nustatymus.



Grįžkite į įrenginių sąrašo puslapį

Dabartinis veikimo režima

Skirtingos spalvos atitinka skirtingus kondicionieriaus režimus: vėsinimas, šildymas, sausinimas, vėdinimas, automatinis.

Pastaba: Norėdami paliesti nustatymo temperatūrą, galite paliesti šviesas ir stumdyti pirštą.

Sumažinkite temperatūrą

Padidinkite temperatūrą


Pasirinktos funkcijos

Kondicionieriaus įjungimas / išjungimas

Funkcijos


Pastaba: priklausomai nuo kondicionieriaus modelių, funkcijos gali būti skirtingos.


2. Galite pritaikyti norimo naudoti veikimo režimo nustatymus: vėsinimą, šildymą, sausinimą, vėdinimą, automatinį. Spustelėkite mygtuką „Mode“ ir pasirinkite režimą, kurį norite pakeisti.



3. Norėdami naudoti ventiliatoriaus režimą, spustelėkite mygtuką „Ventiliatorius“ ir pasirinkite norimą greitį: „Turbo“, „didelis“, „vidutinis“, „mažas“, „be garso“, „automatinis“.









4. Miego režimui spustelėkite mygtuką „Miego režimas“, galite pasirinkti standartinį, senyvo amžiaus arba vaiko režimą.

5. Norėdami tiksliai nustatyti oro srauto funkciją, galite pasirinkti norimą oro srauto kryptį, sureguliuodami ventiliacijos apšvietimo kampą (galima ne visiems modeliams).

Miego režimas


Tiklus oro srautas






6. Nustatykite rezervavimo funkciją: spustelėkite mygtuką „Reservation“, programėlė pateks į rezervacijos nustatymo ekraną. Galite nustatyti: valandas, minutes, veikimo režimą, veikimo ventiliatoriaus greitį, veikimo temperatūrą. Taip pat galite nustatyti savaitinį laikmatį. Baigę nustatyti laikmatį, spustelėkite mygtuką atšaukti arba patvirtinti.

Rezervacija






7. Norėdami nustatyti laikmačio funkciją: spustelėkite mygtuką „Timer“. Programa pateks į laikmačio nustatymo ekraną. Joje bus rodomi anksčiau suplanuoti laikai. Norėdami paspausti mygtuką „+Add“, galite redaguoti laikmatį arba sukurti naują laikmatį.



Valdykite savo oro kondicionierių




8. Elektros energijos sąnaudų statistika (galima ne visiems modeliams): naudodamiesi šia funkcija galite patikrinti kondicionieriaus elektros energijos suvartojimą.




Elektros energijos sąnaudos



9. Savidiagnostikos funkcija: oro kondicionierius atliks automatinę diagnostiką ir nurodys klaidos kodą bei problemos sprendimą, jei veiks netinkamai





Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Google Home“

Išmaniuosius prietaisus, užregistruotus „TCL Home“ programėlėje, gali valdyti „Google Home“ įrankis

1. Atidarykite „Google Home“ programėlę
2. Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite mygtuką „+“
3. Paspauskite „Set up Device“
4. Pasirinkite „Works with Google“
5. Ieškokite „TCL Home“
6. Įveskite „TCL Home“ paskyrą ir slaptažodį, tada kondicionierių galima valdyti su „Google Home“.

Valdymas balsu per „Android Smart TV“

Suteikę „TCL Home App“ paskyros leidimą „Google Home App“ ir prisijungę prie „Google“ paskyros „Android Smart TV“, galite valdyti kondicionierių balsu.

Pateikiamas „TCL Smart TV“ pavyzdys:

1. Paspauskite ⌂ ant televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, kad būtų rodomas pagrindinis puslapis, paspauskite ▲/▼/► , kad pasirinktumėte „ (settings)“ > „Accounts & Sign in“, tada paspauskite „OK“, kad įeitumėte į meniu.
2. Pasirinkite „Add account“ > „GOOGLE“ > „Sign in“, paspauskite „OK“ kad įeitumėte į meniu.
3. Įveskite „Google“ paskyrą ir slaptažodį, tada galėsite valdyti išmanųjį oro kondicionierių per televizorių balsu.

Valdymo balsu komandos ir funkcijos, tokios kaip šios:

Funkcija	Balso komandos
Įjunkite oro kondicionierių	„Turn on the TCL AC“
Išjunkite oro kondicionierių	„Turn off the TCL AC“
Nustatykite temperatūrą	„Set the TCL AC temperature to 26 degree. “
Perjunkite veikimo režimą	„Set the TCL AC to cool/fan/dry/auto mode. “
Nustatykite ventiliatoriaus greitį	„Set the TCL AC to high/low/medium speed. “

Norėdami valdyti oro kondicionierių, naudokite „Alexa“

„TCL Home“ programėlėje užregistruotus išmaniuosius prietaisus galima valdyti „Amazon Alexa“

1. Atidarykite „Amazon Alexa“ programėlę
2. Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite mygtuką „menu“
3. Pasirinkite „Skills & Games“
4. Paieškos puslapyje ieškokite „TCL Home“, pasirinkite „TCL HOME“, tada pasirinkite „ENABLE TO USE“.
5. Įveskite „TCL Home“ paskyrą ir slaptažodį, spustelėkite „Login“, programėlė sėkmingai susieta.
6. Ant aptiktų įrenginių spustelėkite „DISCOVER DEVICES“.
7. Raskite TCL kondicionierių skiltyje „Thermostats“, tada kondicionierių galima valdyti per „Alexa“.
8. Jei turite „Alexa Echo“ ir prisijungiate prie tos pačios „Alexa“ paskyros, galite valdyti TCL kondicionierių balsu, komandomis ir funkcijomis, panašiomis į „Google“ valdymą balsu.

Pastaba

1. Techniniam atnaujinimui gali būti faktinių elementų nuokrypis nuo to, kas nurodyta naudotojo vadove. Mes reiškiame apgailėstavimą. Vadovaukitės savo faktiniu produktu ir programėle.
2. Išmaniojo oro kondicionieriaus programėlė gali būti keičiama be įspėjimo, siekiant pagerinti kokybę. Ji taip pat gali būti ištrinta, atsižvelgiant į gamybos įmonių aplinkybes.
3. Jei „Wi-Fi“ signalo stiprumas susilpnėjęs, išmanioji programėlė gali būti atjungta. Įsitikinkite, kad vidinis blokas yra netoli belaidžio maršrutizatoriaus.
4. Belaidžiam maršrutizatoriui turėtų būti įjungta DHCP serverio funkcija.
5. Interneto ryšys gali būti apribotas dėl ugniasienės problemos. Tokiu atveju susisiekite su interneto paslaugų teikėju.
6. Norėdami užtikrinti išmaniojo telefono sistemos saugumą ir tinklo nustatymus, įsitikinkite, kad išmaniojo oro kondicionieriaus programėlė yra patikima.

Trikčių šalinimas

Problemos aprašymas	Priežasties analizė
Oro kondicionieriaus nepavyksta sėkmingai sukonfigūruoti	1. Patikrinkite, ar mobiliojo ryšio prijungtas „Wi-Fi“ adresas ir slaptažodis yra teisingi; 2. Patikrinkite oro kondicionierių pagal konfigūracijos būseną; 3. Nustatyta ugniasienė arba kiti apribojimai; 4. Patikrinkite, ar maršrutizatorius veikia normaliai; 5. Įsitikinkite, kad oro kondicionierius, maršrutizatorius ir mobilusis telefonas veikia signalo srityje; 6. Patikrinkite maršrutizatoriaus apsaugos programėlę.
Mobilus įrenginys negali valdyti oro kondicionieriaus	Programos ekranas: identifikuoti nepavyko. Tai reiškia, kad oro kondicionierius buvo nustatytas iš naujo, o mobilusis telefonas prarado valdymo leidimą. Norėdami vėl gauti leidimą, turite prisijungti prie „Wi-Fi“. Prijunkite vietinį tinklą ir atnaujinkite jį. Juk vis tiek neveikia, ištrinkite oro kondicionierių ir palaukite, kol jis bus atnaujintas.
Mobilus įrenginys neranda oro kondicionieriaus	Programos ekranas: Oro kondicionierius neveikia. Patikrinkite tinklo veikimą; 1. Oro kondicionierius buvo pertvarkytas; 2. Oro kondicionierius išjungtas; 3. Maršruizatrius išjungtas; 4. Oro kondicionierius negali prisijungti prie maršrutizatoriaus; 5.Oro kondicionierius negali prisijungti prie tinklo per maršrutizatorių (nuotolinio valdymo režimu); 6. Mobilusis įrenginys negali prisijungti prie maršrutizatoriaus (vietinio valdymo režimu); 7. Mobilusis įrenginys negali prisijungti prie tinklo (nuotolinio valdymo režimu).

8.

TCL